


## Isı Köprülerini Düzenlemede Kullanılan Şeritler

Kullanım Yeri:		Örnek Resim:	
Döşeme, sırakemerler, sütun ve asılı malzemelerin yalıtımı			
Boyutlar (cm)	Kalınlık (mm)	Tip	Isı direnci R m2 K/W
200 x 25	25	Celenit N	0,35
200 x 30	25	Celenit N	0,35
200 x 25	50	Celenit N	0,81
200 x 30	50	Celenit N	0,81
200 x 25	35	Celenit P3	0,71
200 x 30	35	Celenit P3	0,71
200 x 25	50	Celenit P3	1,09
200 x 30	50	Celenit P3	1,09